



Sl. 1: MX spojnica



Sl. 2: Isključni disk



### NAPOMENA:

Na isključnom disku MX spojnice izvršena je promena oblika. U demontiranom stanju disk spojnice može sa unutrašnje strane da naleže na pritisni disk spojnice. Između diska spojnice i pritisne ploče u zavisnosti od tipa može da postoji zazor [1]. To nije nikakav nedostatak.

Nakon stručne montaže MX spojnice ona je pravilno pozicionirana i kompletno funkcionalna.